



## OM TJENESTEN:

Vi kartlegger og miljøsanerer alle stoffer og materialer som må behandles spesielt i forbindelse med rehabilitering eller riving av installasjoner og bygninger.

I miljøsaneringen ligger også fjerning og levering av avfall fra disse arbeidene. De aller fleste konstruksjoner, bygg eller anlegg inneholder helse- og miljøfarlige materialer eller produkter.

Noen av de mest vanlige er:

- Asbest
- PCB
- EE-produkter
- Cyanid
- Forurenset betong/tegl
- Behandlet/Impregnert trevirke
- Kjøleanlegg
- Bromerte flammehemmere
- Plastprodukter

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Spesialutstyr tilpasset det aktuelle produktet eller stoffet. Spesielt verneutstyr for personell tilpasset det aktuelle produktet eller stoffet.

## BRUKSOMRÅDER:

Innen alle former for rive- og rehabiliteringsarbeider inngår miljøsanering i større eller mindre grad. Ofte kreves spesielle tiltak både med tanke på arbeidsmiljø og ytre miljø.