



PostBase Mini

Frankeringsmaskin



Vedlegg til bruksanvisningen
I NOR I

Dette bør du vite ...

Dette vedlegget er et supplement til bruksanvisningen for PostBase Mini-frankeringsmaskinen.

Dette dokumentet beskriver utelukkende de spesifikke nasjonale forhold ved bruk av PostBase Mini-frankeringsmaskinen. Her finner du bl. a. informasjoner

- ang. frankeringsmenyen
- ang. portotrykk for forsendelse med Posten Norge
- om spesialfunksjoner og spesielle trykk (f.eks. prøve-trykk uten porto)
- ang. kundeservice i Norge.

Ytterligere dokumenter

Installasjonsveiledningen (informasjonsark) og anvisningen **Første skritt** er vedlagt PostBase Mini og inneholder all viktig informasjon om oppstilling, igangsetting og betjening av frankeringsmaskinen.

I **Bruksanvisningen PostBase Mini** (referansehåndbok) finner du en komplett beskrivelse av frankeringsmaskinen.


Grunnleggende informasjoner angående håndteringen av PC-programvaren for PostBase Mini finner du i Brukerhåndboken **NavigatorBasic / NavigatorPlus**.

Ta hensyn til instruksene angående riktig bruk og sikkerhetsinstruksene i bruksanvisningen PostBase Mini.

Innhold


Dette bør du vite ...	2
1 Frankeringsmenyen	4
2 Portotrykket	5
3 Spesielle funksjoner og trykk	6
3.1 Nullfrankering (prøvetrykk)	6
3.2 Innstille portoverdien manuelt	8
4 Kompletterende tekniske data	9
4.1 Utstyr	9
4.2 Forbruksmateriale	9
5 Garanti	10
6 Ordliste	11
7 Stikkordregister	13
8 Kundeservice	15

1 Frankeringsmenyen



Frankeringsmenyen vises etter at maskinen er slått på og startrutinen er avsluttet på en vellykket måte. Allerede etter innstilling spørres brukeren om PIN-en for tilgangskontroll.

2 Portotrykket



Figuren over viser et eksempel på et portotrykk slik PostBase Mini trykker det på forsendelsene eller etikettene dine ved frankering.

For portotrykket velger du det produktet fra Posten. PostBase Mini beregner den passende portoverdier og den riktige produktmerkingen i portotrykket (f.eks. påskriften «A» for A-prioritert). PostBase Mini stiller også inn alle de andre karakteristikkene som f.eks. nummeret til pristabellen.

Til venstre ved siden av de postteknisk foreskrevne innholdsdelene er det plass til et selvvalgt reklametrykk. Dette kan være et reklamebilde eller en tekstmelding (ekstrastyr).

Det interne uret stiller automatisk om til aktuell dato. Du kan stille frem datoen for portotrykket.


Generell informasjon om innstilling av portotrykket finner du i bruksanvisningen «PostBase Mini – Første skritt» og i referansehåndboken.

For å teste innstillingene av portotrykket og trykkkvaliteten kan du trykke et portotrykk med portoverdier «0» (se kapittel 3.1).

3 Spesielle funksjoner og trykk

3.1 Nullfranking (prøvetrykk)

Ved hjelp av et prøvetrykk med portoverdien «kr0.00» (nullfranking) kan du kontrollere innstillingene for portotrykk og trykkkvaliteten.



På figuren ser du et eksempel på et slikt prøvetrykk.


Legg merke til følgende anmerkninger:

- Nullfrankinger registreres i postregistrene.
- Nullfrankingene får ikke leveres inn til Posten Norge.



Innstille portoverdi «0.00»

- Innstill reklametrykk og dato for prøvetrykket.
- I frankeringsmenyen: Trykk på feltet med portoverdien.




PostBase Mini åpner produktmenyen.


- Bla nedover i listen (▼).
- Velg MANUELL PORTO.
- Velg ØVRIG POST.

PostBase Mini åpner vinduet for å oppgi portoverdien.

- Tast inn «0» og bekreft med ✓.
- Bekreft den viste produktinnstillingen med ✓.

PostBase Mini går tilbake til frankeringsmenyen. Portoverdien «kr0.00» er innstilt.

Reklamen din		kr 0.00	
03.09.15		20 g	
Konto 1	Manuell porto Øvrig post Kr 0.00		
+			
2cm A-Prio Innland kr 10.50 20 g	2cm B-Øko Innland kr 9.50 20 g	2cm A-Prio Europa kr 14.00 20 g	 Meny



Skrive ut nullfrankering

- Når frankeringsmenyen viser innstillingen for nullfrankering, kan du skrive ut.

- For prøvetrykk bretter du et tomt ark (ISO A4) på midten.
- Skyv arket med brettekanten foran inn i brevåpningen. Arket må ligge inntil høyre kant på brevåpningen!
- Skyv arket helt inn.

Brevsensoren (i bakerste høyre hjørne av brevåpningen) registrerer et «brev», og etter kort tid skriver PostBase Mini ut nullfrankeringen.

Kontrollere trykkkvaliteten

Pass på at din PostBase Mini alltid produserer rene og lesbare portotrykk.

- Kontroller trykkbildet. Det må ikke forekomme forskyvninger, uskarpheter eller blanke punkter.

Dette bildet viser et feilfritt trykk.



Forskyvning



Blanke punkter

Hvis trykkbildet viser forskyvninger:


- Juster fargepatronen (MENY → PRINTSYSTEM → JUSTERE).

Hvis trykkbildet viser uskarpheter eller blanke punkter:

- Rengjøre skrivingsystemet (MENY → PRINTSYSTEM → RENS FARGE Patron).

3.2 Innstille portoverdien manuelt

For spesielle tjenester (f.eks. EDI Pakker) og spesialtilfeller hvor PostBase Mini ikke tilbyr de nødvendige forsendelsesdataene og derfor ikke kan beregne portoene, må portoverdien innstilles manuelt.




- I frankeringsmenyen: Trykk på feltet med portoverdien.

PostBase Mini åpner produktmenyen.

- Bla nedover i listen (▼).
- Velg MANUELL PORTO.
- Velg det treffende alternativet (EDI PAKKER, EDI REKKOMMANDERT eller ØVRIG POST).

PostBase Mini åpner vinduet for å oppgi portoverdien.

- Tast inn ønsket portoverdi og bekreft med ✓.
- Bekreft den viste produktinnstillingen med ✓.



PostBase Mini går tilbake til frankeringsmenyen. Portoverdien er innstilt.

4 Kompletterende tekniske data

Tekniske data for PostBase Mini-frankeringsmaskinen, informasjon om blekkpatronen samt spesifikasjoner for materialet som skal frankeres, finner du i vedlegget til bruksanvisningen «PostBase Mini – Første skritt».

I dette kapitlet finner du spesiell informasjon for Norge.

4.1 Utstyr

Innebygget 2 kg portovekt	Ja
Grensesnitt	USB, Ethernet/LAN
Tariffstabell (posttariffer)	Ja
Online Service (laste porto, portooppdatering, programvareaktualisering, ...)	Ja
Tilgangsbeskyttelse ved hjelp av PIN	Ja
Hurtigvalg for postprodukter	10
Avdelingstelvek, antall kontoer	5 / 10 (tilleggsutstyr)
Reklameklisjéer, maks. antall	3 / 10 (tilleggsutstyr)
SMS tekster, antall (kun i forbindelse med PC-kontrollprogramvare)	2
Forsendelsesstempel	A, B og Rek
PC-kontrollprogramvare (NavigatorBasic)	Tilleggsutstyr
PC-kontrollprogramvare & kostnadsstyring (NavigatorPlus)	Tilleggsutstyr
Bruk av FP Portal	Ja

Forbehold om tekniske endringer.

4.2 Forbruksmateriale

Postrom Maskiner AS leverer blekkpatroner, etiketter osv. til PostBase Mini. De fås også på Internett på www.postrom.no.

Merk: Vi gir full funksjonsgaranti for PostBase Mini ved leveringstidspunktet kun ved bruk av originale blekkpatroner fra Francotyp-Postalia.

5 Garanti

Alle våre apparater gjennomgår en streng kvalitetssikring. Hvis det likevel skulle oppstå et garantitilfelle, ber vi deg om å legge maskinen i originaleken og sende den tilbake til oss. Ta vare på emballasjen for slike tilfeller.

Garantifristen for nye maskiner er på maksimalt 7.500 trykk eller 12 måneder.

6 Ordliste

Etikett (Frankeringsetikett)

Selvklebende spesialetikett som du kan frankere og lime på sendingen. Nødvendig for store, tunge og tykke forsendelser som ikke passer inn i brevåpningen på PostBase Mini og til materialer som er uegnet for blekkskrivere.

FP-Portal

Via en PC eller bærbar PC finner du på FP Portal all nødvendig informasjon for din PostBase Mini, f.eks. hele oversikten over dataene dine (bestillinger, kontrakter, regninger, ...), aktualiseringer og butikken med tilbehør og forbruksmaterialer.

Navigator (NavigatorBasic)

Navigator er en brukervennlig PC-programvare for innretning, betjening og vedlikehold av PostBase Mini.

Navigator gjør det ekstra enkelt og ukomplisert å betjene PostBase Mini direkte fra PC-en din.

I tillegg til betjeningskomforten gir Navigator også en ekstra funksjonalitet. Slik kan du i Navigator f.eks. lese inn / endre tekstmeldinger og lagre de postproduktene du bruker ofte i minnet.

NavigatorPlus

NavigatorPlus gir deg i tillegg til hele funksjonaliteten til NavigatorBasic komfortable forvaltnings- og rapporteringsfunksjoner.

Nullfrankering (Prøvetrykk)

Portotrykk med portoverdi «0».

Med denne funksjonen kan du kontrollere innstillingen for portotrykk og trykkkvaliteten.

PIN

Personal Identification Number. Ved hjelp av en PIN-kode kan PostBase Mini-frankeringsmaskinen beskyttes mot uvedkommende.

Portotrykk

Frankering av postsendinger for transport utført av Posten Norge.

Ved frankering trykker PostBase Mini logoen til Posten Norge og alle postteknisk foreskrevne referanser (f.eks. portoverdi, dato, maskininformasjon).

I tillegg kan portotrykket inneholde et eget reklametrykk.

7 Stikkordregister

B

- Basisinnstillinger 4
- Bestille forbruksmateriale 9
- Bestilling
 - Tilbehør og forbruksmateriale 9
- Blekkpatron 9
- Bruksanvisning «Første skritt» 2

D

- Dato 4, 5
 - innstille 4

E

- Etikett 11

F

- Forsendelsesdata 4
- Forsendelsesklisjé 5
- Forskyvning 7
- Første skritt 2
- FP-Portal 11
- Frankeringsetikett 11
- Frankeringsmeny 4

G

- Garanti 10

H

- Hurtigvalg 4
 - flere hurtigvalg 4
 - valgt 4
 - velg 4

I

- Installasjonsveiledning 2

K

- Konto
 - aktuell konto 4
 - bytte 4
- Kundeservice 15

M

- Meny 4
 - åpne 4

N

- Navigator
 - NavigatorBasic 2, 11
 - NavigatorPlus 2, 11
- Nullfrankering 6, 7, 11
 - eksempel 6
 - innstille 6
- Nummeret til pristabellen 5

P

- PIN 11
- Portotrykk 5, 12
 - eksempel 5
- Portoverdi 4, 5
 - innstille manuelt 8
- Postprodukt
 - innstille (hurtigvalg) 4
- Pristabelnummer 5
- Prøvetrykk 6, 11
 - eksempel 6
 - innstille 6

R

- Referansehåndbok 2
- Reklame 5
- Reklamemotiv 4
- Reklametrykk 5

S

Sikkerhetsinstrukser 2
Skrive ut 7
SMS-tekst 4
Spesialfunksjoner 4

T

Tekniske data 9
Tekstmelding 4
Trykkkvalitet
godt 7
kontrollere 7
mangelfull (blanke punkter) 7
mangelfull (forskyvning) 7

U

Utstyr 9

V

Vekt 4

8 Kundeservice

**Postrom Maskiner AS**

PB 44, Haugenstua
Grorudveien 55
0915 Oslo

Telefon: 23 33 88 33

Support: 820 10 014

Telefax: 23 33 88 44

E-post: info@postrom.no

Website: www.postrom.no

