

Installasjon av MailCredit og driver for Windows 7


Ved å følge denne bruksanvisningen punkt for punkt kan man enkelt installere MailCredit og driver for lading av frankeringsmaskin via PC.

1. For å finne ditt operativsystem, som du trenger videre i denne installasjonen, trykker du på:


Start nede til venstre

Høyreklikk **Datamaskin**

Velg **Egenskaper**




2. Ved siden av **Systemtype** står det enten **32-biters** eller **64-biters operativsystem** som vist på bildet.



3. Trykk på **Start** nede til venstre igjen.
Velg **Enheter og skrivere** som står nedenfor Datamaskin.


Høyreklikk harddisken/PC og **velg Innstillinger for enhetsinstallasjon** som vist på bildet.



4. Huk av følgende:

- **Nei, la meg velge hva jeg vil gjøre**
- **Installer aldri driverprogramvare fra Windows Update**

Trykk **Lagre endringer**




5. For å laste ned programmet går du nå inn på www.postrom.no

Velg **Produkter**

Frankering

MailCredit

MailCredit – (Din frankeringsmaskinen)



6. Velg **Last ned programmet MailCredit til din PC.**


Velg **Åpne**

Dobbeltklikk **mailcredit 1.1.13**

Velg **English + OK**

Velg **Next** tre ganger

Når installeringen er ferdig bekreft med **Finish**



7. Tilbake på hjemmesiden vår går du lenger ned for å velge hvilken driver som skal installeres.

Nå dobbeltklikker du enten **WIN 7 og 8 32 bit** eller **WIN 7 og 8 64 bit** som bestemmes i punkt 2.

Velg **Kjør** to ganger.




Velg **Neste**

Huk av **I accept the terms of licence agreement**

Velg **Next**

Avslutt installeringen med **Finish**



Programmet og driveren er nå installert slik at du enkelt kan lade din frankeringsmaskin via PC.